



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ			
Источники питания AC/DC импульсные виброустойчивые типа «ИПИВ–5–ОПТИ/1AC/24В» арт. № 5199083			
Основные технические характеристики изделия			
Наименование параметра, технической характеристики			Значение
Условия эксплуатации	Температурный диапазон при эксплуатации		-40 °C ... +70 °C
	Температурный диапазон при хранении и транспортировке		-40 °C ... +85 °C
	Минимальная температура запуска		-45 °C
	Относительная влажность при эксплуатации		5%...95 % RH (без образования конденсата)
	Относительная влажность при хранении и транспортировке		5%...95 % RH (без образования конденсата)
	Степень загрязнения окружающей среды		2
	Виброустойчивость		синусоидальные колебания, 15-150 Гц, 2,3g, 90 мин. на каждую ось (X, Y, Z)
Конструкция	Ударопрочность		полусинусоидальная волна, 30g в течение 18 мс, 3 раза в каждом направлении, всего 6 раз
	Материал корпуса изделия		алюминий
	Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015		IP20
	Размеры изделия в сборе (глубина x ширина x высота)		115 x 35 x 127 мм
	Охлаждение изделия		естественное
	Масса		0,51 кг
	Способ монтажа		горизонтальная монтажная DIN-рейка TS35
Вход	Способ подключения токоведущих проводников		L, N, PE, +, -, релейный выход: клеммы с пружинными зажимами
	Номинальное входное напряжение $U_{ВХ\ N}$		115/230 В AC
	Диапазон допустимого входного напряжения $\Delta U_{ВХ}$		85 В AC...264 В AC / 90 В DC...370 В DC
	Частота входного переменного тока		50/60 Гц (47 Гц...63 Гц)
	Потребляемый ток (не более)		2,2 А при $U_{ВХ}=115$ В AC / 1,2 А при $U_{ВХ}=230$ В AC
	Пусковой ток при холодном старте (не более)		15 А при $U_{ВХ}=115$ В AC / 30 А при $U_{ВХ}=230$ В AC
	Коэффициент полезного действия (при $U_{ВХ} = 230$ В AC)		88%
Выход	Корректор коэффициента мощности		нет
	Потери мощности в режиме без нагрузки (макс.)		5 Вт (при $U_{ВХ}=230$ В AC и $U_{ВЫХ}=24$ В DC)
	Рекомендуемый автоматический выключатель		6 А (характеристика B, C)
	Номинальное выходное напряжение $U_{ВЫХ\ N}$		24 В DC (23 В DC...28,5 В DC) регулировка потенциометром на передней панели
	Номинальный выходной ток $I_{ВЫХ\ N}$ (не более)		5 А
	Максимальный выходной ток		7,5 А (в течение 5 с)
	Время перекрытия при провалах входного напряжения		> 15 мс при $U_{ВХ}=115$ В AC/> 20 мс при $U_{ВХ}=230$ В AC
	Ограничение выходной мощности	Повышенная температура	-1,6 %/°C при +45 °C... +70 °C и $U_{ВХ}=85...179$ В AC / $U_{ВХ}=90...249$ В DC
		Пониженное входное напряжение	-1,5 %/°C при +50 °C... +70 °C и $U_{ВХ}=180...264$ В AC / $U_{ВХ}=250...370$ В DC
	Допуск по напряжению (в диапазоне номинальных нагрузок)		-1,0 %/ $V_{AC}$ при $U_{ВХ} < 100$ В AC -1,0 %/ $V_{DC}$ при $U_{ВХ} < 120$ В DC
Пульсации и шум (полоса пропускания 20 МГц)		± 2,0%	
Координация изоляции	Пульсации и шум (полоса пропускания 20 МГц)		макс. 150 мВ
	Диэлектрическая прочность (в течение 1 мин. при $I_{утечки} < 15$ mA)	вход/PE	> 3500 В AC
		вход/выход	> 4000 В AC
		выход/PE	> 700 В DC
	Сопrotивление изоляции (при 500 В DC)	вход/выход/PE	> 5 МОм
Ток утечки (не более)		3,5 mA	
Категория перенапряжения		III	
Класс защиты от поражения электрическим током			I
Защита изделия по параметрам			короткое замыкание со стороны выхода (более 60 с), перегрузка по току со стороны выхода (160-180% $I_{ВЫХ}$ ), перенапряжение со стороны выхода (150-200% $U_{ВЫХ}$ ), повышенная температура пониженное напряжение со стороны входа (<50...60 В AC)
Возможность параллельной работы			да
Возможность последовательной работы			2 шт. (с применением диодов Шоттки)
Светодиодная индикация			постоянное свечение зеленым цветом при $U_{ВЫХ} > 21,6$ В
Релейный выход «Изделие в норме»			Н.О. контакт, при $U_{ВЫХ} > 85\%$ $U_{ВЫХ\ N}$ , макс. 30 В DC, 1А
Наработка на отказ (не менее)			1500000 ч (при 25 °C)





**Монтаж и подключение изделия**

Установка, подключение, ввод в эксплуатацию и обслуживание изделия осуществляются только квалифицированными специалистами (не ниже III группы допуска по электробезопасности), ознакомленными с документацией на него. Ремонт непосредственно изделия должен производиться только компанией-изготовителем устройства.

Изделия ИПИВ–5–ОПТИ/1АС/24В предназначены для установки в шкафы управления и щиты автоматики на монтажную DIN-рейку TS35.

При монтаже изделия необходимо чётко соблюдать требования по расстоянию до расположенных рядом устройств и поверхностей для сохранения нормальных режимов охлаждения:

Сверху и снизу	зазор не менее 30 мм
Слева и справа	возможен монтаж без зазора либо с зазором не менее 5 мм от оборудования, активно излучающего тепло

Подключение изделия должно производиться при отключенном внешнем питании. Перед проведением электромонтажных работ следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводниках.

Для защиты кабельных линий и устройств в цепи перед входом изделия рекомендуется установить автоматический выключатель или плавкий предохранитель. При подключении к сети 230 В АС рекомендуемый номинал автоматического выключателя (характеристика В или С) составляет 6 А.

Сечения одножильных и многожильных проводников, используемых для подключения к клеммам устройства, указаны в таблице.

ВХОД 85...264 В АС	тип соединения	несъемная колодка с пружинными зажимами
	количество зажимов	3 (L, N, PE)
	сечение одножильных проводников	0,5 мм²...4,0 мм²
	сечение многожильных проводников	0,5 мм²...2,5 мм²
	длина участка снятия изоляции	10 мм
ВЫХОД 24 В DC	тип соединения	несъемная колодка с пружинными зажимами
	количество зажимов	4 (+, +, -, -)
	сечение одножильных проводников	0,5 мм²...4,0 мм²
	сечение многожильных проводников	0,5 мм²...2,5 мм²
	длина участка снятия изоляции	14-15 мм
Релейный выход	тип соединения	несъемная колодка с пружинными зажимами
	количество зажимов	2

Для подключения проводников к входным и выходным клеммам источника питания рекомендуется использовать шлицевые отвертки со следующими размерами (шириной) шлица: 2,5, 3 или 3,5 мм.

После подключения проводников необходимо включить устройство, подав внешнее напряжение от сети переменного тока, и проверить напряжение непосредственно на клеммах потребителя. В случае необходимости следует произвести подстройку выходного напряжения ручкой селектора на передней панели устройства.

**Работа и текущее обслуживание изделия**

Контроль состояния и работоспособности изделия осуществляется посредством внешней индикации. Изделие имеет светодиодный индикатор состояния и релейный беспотенциальный контакт. При подключении изделия к внешней сети и его исправной работе светодиодный индикатор работает в режиме постоянного свечения зеленым цветом, а релейный контакт нормально разомкнут.

Изделие имеет внутренние устройства защиты от перегрузки, короткого замыкания, повышенного напряжения и перегрева, а также, пониженного напряжения на входе, отключающие изделие в указанных случаях во избежание его поломки. При возвращении параметров в норму устройство автоматически возвращается в рабочее состояние.

- Комплект поставки**
- Изделие в сборе с клеммными колодками и креплением на DIN-рейку – 1 шт.
  - Паспорт изделия – 1 шт.

**Транспортировка и хранение**

Упакованные изделия ИПИВ–5–ОПТИ/1АС/24В могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом в условиях, установленных ГОСТ 21552. Допустимая температура хранения и транспортировки изделий в заводской упаковке: -40 °С ... 85 °С. Воздух помещений, предназначенных для складирования изделий, не должен содержать паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

**Утилизация**

Утилизация производится по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем изделие. Изделия не содержат в своей конструкции свинца и других опасных веществ. Их утилизация не представляет опасности для окружающей среды и человека.

**Изготовитель**

Компания: ООО «ПК «ОПТИ»  
Адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 9А, стр. 2, к. 42  
Сайт компании: [www.pk-opti.ru](http://www.pk-opti.ru), e-mail: [info@pk-opti.ru](mailto:info@pk-opti.ru)

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИЕЙ ООО «ПК «ОПТИ» СОСТАВЛЯЕТ 3 ГОДА СО ДНЯ ПРОДАЖИ (ОТГРУЗКИ ИЗДЕЛИЯ СО СКЛАДА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ).**

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ
<b>ИПИВ–5–ОПТИ/1АС/24В</b>	

Гарантийный ремонт отказавшего изделия производится при предъявлении настоящего гарантийного обязательства и заверенного печатью организации Акта в произвольной форме с описанием неисправностей. Гарантийный ремонт или замена осуществляется в ООО «ПК «ОПТИ», г. Москва.

**ООО «ПК «ОПТИ» НЕ ПРИНИМАЕТ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ В СЛУЧАЯХ:**

- Наличия механических повреждений или следов ремонтных работ;
- Нарушения правил установки и эксплуатации, указанных в технической документации на изделие.

Все виды повреждений и утрат по вине покупателя не рассматриваются, и ООО «ПК «ОПТИ» за них ответственности не несёт.

Дата отгрузки: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного лица: \_\_\_\_\_ Место для штампа

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Источник питания импульсный виброустойчивый **ИПИВ–5–ОПТИ/1АС/24В** зав. № \_\_\_\_\_ принят в соответствии с \_\_\_\_\_  
(наименование изделия) (обозначение) (серийный номер изделия)

требованиями действующей нормативной документации и техническими условиями ТУ 26.20.40-003-27092131-2017 и признан годным для использования.

_____	_____	_____	Место для штампа
личная подпись	расшифровка подписи	дата (год, месяц, число)	

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ**

Источник питания импульсный виброустойчивый **ИПИВ–5–ОПТИ/1АС/24В** зав. № \_\_\_\_\_ упакован изготовителем  
(наименование изделия) (обозначение) (серийный номер изделия)

ООО «Производственная Компания «ОПТИ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____	Место для штампа
личная подпись	расшифровка подписи	дата (год, месяц, число)	